

Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	Bluetooth-Lautsprecher		
Marke:	Marshall		
Typ:	Action 3		
Gewicht:	2,85 kg		
Maße:	260 x 170 x 150 mm		
Spannung:	100 -240 V		
Schalldruck:	95 dB @ 1m		
Gehäusesystem:	Bassreflex		
Frequenz:	45-20.000 Hz		
Bluetooth:	Bluetooth 5.2		
Reichweite:	10 m		
Verstärker:	30-Watt-Klasse-D für Woofer 2x15-Watt-Klasse-D für Hochtöner		
Anschlüsse/Regler:			
		1 3,5 mm-EINGANG	
		2 Quellenauswahl	
		3 Audiosteuerung	
		4 Mediensteuerung	
		5 EIN-/Ausschalter	
		6 Netzeingang	
MZ Nummer:	Seite / von	durch:	Medienzentrum Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt
8000710	1/2		 Landkreis Eichstätt

Kurzanleitung

- I. Schließe das Netzkabel an den Netzeingang des Lautsprechers und dann den Netzstecker an eine Wandsteckdose an.
- II. Schalte den Lautsprecher mit dem Netzschalter ein.
- III. Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und folge den Anleitungen in der App, um den Lautsprecher einzurichten.

Wichtig: Achte immer darauf, dass das Netzkabel, der Stecker und der Lautsprecher mit deiner Netzstromversorgung und deiner Wandsteckdose kompatibel sind.

Vorsicht: Zieh das Netzkabel immer aus der Wandsteckdose, bevor du es vom Lautsprecher trennst.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

- I. Verwende die Taste für die Audioquelle, um Bluetooth auszuwählen.
- II. Halte die Taste für die Audioquelle gedrückt, bis die Bluetooth-LED rot blinkt.
- III. Wähle in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts den ACTON III aus.

Der Acton III kann an zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Wenn auf einem verbundenen Gerät Audio wiedergegeben wird, ist die Wiedergabe über das zweite verbundene Gerät erst möglich, wenn das erste Gerät pausiert wird.

ANSCHLIESSEN EINES AUX-GERÄTS

- I. Schließe einen 3,5-mm-Stereostecker an den AUX-Eingang oben am Lautsprecher an.
- II. Schließe das andere Ende des Kabels an den Audioausgang der Audioquelle an.
- III. Verwende die Taste für die Audioquelle, um AUX auszuwählen.

Hinweis: Audiokabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

NETZWERK-STANDBY-MODUS

Wenn der Acton III 10 Minuten lang nicht verwendet wird, wechselt er in den Netzwerk-Standby-Modus, um Energie zu sparen. Verbundene Bluetooth-Geräte werden dabei getrennt.

Du kannst den Lautsprecher wieder aktivieren, indem du eine der Steuerungen oder Tasten im oberen Bedienfeld drückst, ein Bluetooth-Gerät neu verbindest oder Inhalt über die physischen Eingänge wiedergibst.

