Datenblatt

Gerät: Nebelmaschine

Marke: Antari

Typ: F-2 FAZER

Gewicht: 14,7 kg

Leistung: 1350 Watt

Aufwärmzeit: ca. 1,5 min

Tankinhalt: 5l Nebelfluid


Betriebszeit bei max. Fluid: 12 Stunden

Betriebstemp. 0° - 40° C

Input: 2 Kanäle Audio

Interface: XLR 3-pin and 5pin

Abmessungen: **39,9x43,3x26,7cm**









Nebel Austritts Düse



Nebelfluid:

Erfüllung der REACH-Verordnung Toxikologisch, gesundheitlich unbedenklich Auf Wasserbasis, geruchsfrei, Glycerinfrei Nicht entzündbar

MZ Nummer:	Seite / von	durch:	Medienzentrum Eichstätt	N-4 Landlusia
			Römerstraße 14	Landkreis Eichstätt
8000126	1/2			💢 Eichstätt
	·		85072 Fichetätt	W

Kurzanleitung

- 1. Die Maschine auf eine ebene Fläche mit mindestens 50 cm Freiraum um das Gerät herum aufstellen.
- 2. Den Tank mit einer von ANTARI zugelassenen Flüssigkeit befüllen.
- 3. Das Gerät einstecken und einschalten.
 - Das Gerät heizt ca. 2 Minuten auf.
- 4. Am Contro! Panel kann nun die Dauer und Intensität der Nebelabgabe eingestellt und die Nebelproduktion gestartet werden.

Bitte die beiliegende Bedienungsanleitung benutzen.



Seite / von

2/2

durch: Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14 85072 Eichstätt

