

Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	Diagnosestift		
Marke:	STABILO EDUCATION		
Typ:	EduPen Neo		
Gewicht:	25 g		
Betr.Temp.	0°C - 40°C		
Größe	167 x 15mm		
Übertragung:	Bluetooth Low Energy5		
Akku:	Lithium.Ionen 15h		
Speicher:	non Direktübertragung		
Schnittstelle:	USB zur Ladung		
Informationen zu Ihrem Stift			
		Der EduPen Neo ist ein optimales Hilfsmittel, wenn Sie als Lehrkraft Kinder beim handschriftlichen Schreiben besonders unterstützen wollen. Ein kurzer Schreibtest mit dem digitalen Stift auf Papier legt die Basis für passende Übungen. Die App wertet die Schreib- und Grafomotorik der Schülerinnen und Schüler aus und erstellt ein Kompetenzprofil der persönlichen Handschrift. Sie erhalten automatische Empfehlungen für passende Arbeitsblätter, um Schreibdruck, -tempo, -rhythmus und Lesbarkeit zu fördern. Die Option „Live-Feedback“ veranschaulicht spielerisch den Schreib- und Griffdruck, sodass die Lernenden gezielt üben können. Den Testbericht können Sie als objektive Grundlage zum Beispiel für Elterngespräche nutzen.	
USB-Ladeanschluss			
 Die Akkustandsanzeige des Stiftes ist in der App zu sehen			
Leuchtdiode (LED)			
 Blinkt langsam orange: Akku wird geladen			
 Blinkt langsam grün: Akku vollständig geladen			
 Blinkt langsam blau: Bluetooth Verbindungsaufbau			
 Blaues Dauerlicht: Verbindung erfolgreich aufgebaut			
 Blinkt langsam violett: Akku ist fast leer			
Fehlerzustände:			
 Doppelblinken orange: Hardwarefehler			
LED leuchtet nicht: Stift ist ausgeschaltet			
ergonomische Griffzone			
Stiftmine			
MZ Nummer:	Seite / von	durch:	Medienzentrum Eichstätt
8001010	1/2		Römerstraße 14
			85072 Eichstätt
			 Landkreis Eichstätt

Inbetriebnahme Ihres digitalen Stifts

1. Schritt: Laden Sie Ihren Stift mit dem beiliegenden USB-Kabel über einen Computer oder das Ladegerät auf. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden. Die LED leuchtet grün, sobald der Akku vollständig geladen ist.

2. Schritt: Schalten Sie Ihren Stift ein, indem Sie den An-Aus-Schalter lange (für ca. 1 Sekunde) betätigen. Der Stift beginnt sofort, blau zu blinken und ist bereit für den Verbindungsaufbau. Falls sich der Stift nicht einschaltet, können Sie ihn zurücksetzen. Bitte befolgen Sie dazu die Schritte auf der Rückseite.

3. Schritt: Starten Sie nun auf Ihrem Tablet die zugehörige App. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Je nach Betriebssystem können Sie die Anwendung im Google PlayStore (Android) oder Apple AppStore (iOS) herunterladen.



4. Schritt: Verbinden Sie den Stift mit der App. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED durchgehend blau.