## **Datenblatt**

Gerät:

**VR Brille** 

Marke:

**CLASS VR** 

Тур:

**CVR-255** 

Display

**2K-HD** 

Sichtfeld:

100°

Akkulaufzeit:

4 Stunden

Frontkamera:

**13 MP** 

Software:

**Android** 

Gewicht

385g


Maße:

9 x 16,5 x 13cm



Fotodarstellung:


- Zum Betrieb sind keine externen Geräte notwendig.
- Mit bluetooth und WLAN
- Anschlüsse: 3,5mm Klinke + USB-C
- 1 Kopfhalterung
- 2 Headset-Knöpfe
- 3 AR Kamera



MZ Nummer:	Seite:
8000230	1/3

Römerstraße 14 85072 Eichstätt





- 4 3,5mm Kopfhörer Ausgang
- 5 Steckplatz für Speicherkarte
- 6 Mikrofon


8000230

2/3

- 7 USB-C Ladeanschluß
- 8 Status LED

Einschalten: PowerTaste 5 Sekunden gedrückt halten.

<u>Ausschalten:</u> PowerTaste drücken bis PopUp Menü angezeigt wird. Hier "Ausschalten" anwählen.



Römerstraße 14

85072 Eichstätt

## Grundlagen: Wie funktioniert das ClassVR-Headset?

## 2.1. Das Headset einschalten (ひ



Um Ihr ClassVR-Headset einzuschalten, halten Sie einfach die Einschalttaste oben links am Headset fünf Sekunden lang gedrückt. Es erscheint das ClassVR-Logo, gefolgt vom Hauptbildschirm.

Um Strom zu sparen, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, wenn das Headset nicht verwendet wird. Setzen Sie das Headset einfach auf, um mit dem Sensor den Bildschirm wieder einzuschalten.



- 1 VR-Erlebnisse Tauchen Sie mit Ihrer Klasse in eine Vielzahl von Virtual-Reality-Erlebnissen ein, entweder aus den bereitgestellten Sammlungen oder erstellen Sie Ihre eigenen mit Hilfe des ClassVR-Portals.
- QR-Code-Scanner Dient dem schnellen Wechsel zwischen Sammlungen von VR-Erlebnissen.
- 3 Erweiterte Ansicht Sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Umgebung sicher und bewusst wahrnehmen. Die nach vorne ausgerichtete Kamera projiziert die unmittelbare Umgebung in Echtzeit auf das Headset.
- Wi-Fi Dieses Zeichen zeigt an, dass das Headset mit dem Wi-Fi verbunden ist.
- (5) Batteriestand Wird als Prozentsatz angezeigt.
- 6 Bluetooth Dieses Symbol zeigt an, ob Bluetooth aktiviert ist (in manchen Regionen deaktiviert).
- ARC App Laden Sie vorkonfigurierte Augmented-Reality-Aktivitäten.
- (8) Geräteinformationen Zeigen Sie Basis-Informationen über das Headset an.
- Weißer Punkt (Fadenkreuz) Dieser Punkt wird als Auswahlwerkzeug verwendet, um Elemente zu markieren, die Sie öffnen möchten.

0

MZ Nummer:	Seite	Erstellung:	Medienzentrum Eichstätt	AQX
8000230	3/3		Römerstraße 14	Y
0000230	3/3		85072 Eichstätt	